

Anleitung

Zur Anwendung der Silent Coat®-Produkte



**LESS NOISE
MORE MUSIC**



Um optimale Ergebnisse zu erhalten, empfiehlt es sich, die Silent Coat® Produkte wie in der Anleitung beschrieben einzusetzen.

Vorbereitung



Wir empfehlen die Benutzung eines Kunststoffrollers (z.B. Tapetenroller) und eines Kunststoffkeiles, um Silent Coat® aufzubringen und auch in Ecken und Winkeln andrücken zu können. Tragen Sie geeignete Handschuhe, um die Verletzungsgefahr an scharfen Teilen zu minimieren. Ein Cutter dient zum Zuschneiden der Platten. Silent Coat® haftet auf nahezu allen Materialien ohne Vorbehandlung, jedoch empfehlen wir, Verschmutzungen wie Wachs, Fett oder Silikon mit geeigneten Reinigungsmitteln zu entfernen. Die zu dämmenden Flächen sollten möglichst gut zugänglich sein.



Nach der Reinigung werden die zuvor grob zugeschnittenen Silent Coat® Platten auf die Fläche aufgebracht und mit dem Roller an allen Stellen angedrückt. Hierbei ist es nicht zwingend notwendig, die gesamte Fläche zu bekleben, Überlappungen hingegen erhöhen die Wirkung.



Anschließend wird auf den größeren Flächen der Silent Coat® Noise Isolator aufgebracht. Auch Aggregatträger und Zwischenbleche sollten behandelt werden.



Die Türverkleidung wird vor der Dämmung ebenfalls gereinigt. Anschließend werden die Flächen und Übergänge der einzelnen Kunststoffteile mit Silent Coat® beklebt. Für ein optimales Ergebnis empfiehlt sich als Abschluss die Verwendung von Silent Coat® Sound Absorber in unterschiedlichen Stärken.

Nach Zusammenbau aller Teile, werden Sie Ihre Musik nun störungsfrei genießen können! Wir wünschen viel Spaß...